

INTRODUÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir o que há de mais avançado em tecnologia de comando de saunas, o comando **touch digital Sodramar** tem como principal fundamento automatizar seu ambiente de sauna, dispondo de até 8 parâmetros de ajuste para o controle do seu ambiente de lazer. O comando realiza o acionamento e desacionamento da sauna de acordo com seus parâmetros desejados, permite a temporização do funcionamento e possui a acessibilidade para conexão Wi-fi, oferecendo a opção de controle por seu smartphone de onde você estiver. Seu design moderno traz ao cliente comodidade e praticidade ao ambiente de banho.



INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deve ser instalado na parte externa do cômodo de sauna, altura aproximada de 1,60 m. **O local deve ser coberto e arejado.** Os cabos de acionamento do sistema do gerador de vapor devem ser conduzidos até o local de instalação do quadro, utilizando prensa cabo ou conduíte. Não esqueça de retirar o **bulbo sensor** do interior do quadro para instalação na área de banho.



ATENÇÃO

O equipamento deve ser instalado na parte externa do cômodo de sauna, altura aproximada de 1,60 m. **O local deve ser coberto e arejado.** Os cabos de acionamento do sistema do gerador de vapor devem ser conduzidos até o local de instalação do quadro, utilizando prensa cabo ou conduíte. Não esqueça de retirar o **bulbo sensor** do interior do quadro para instalação na área de banho.




INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Antes de iniciar a instalação elétrica leia atentamente este guia prático e respeite as informações a seguir:


- Caso não possua conhecimento técnico em instalação elétrica conforme a norma NBR 5410 (Instalação Elétrica de Baixa tensão), recomendamos que contrate mão de obra capacitada para realizar a instalação do equipamento;
- Antes de iniciar a instalação ou manutenção **DESLIGUE** a rede elétrica do aparelho;
- Proceda a instalação ou manutenção conforme descrito neste guia prático.

Inicialmente é necessário a retirada dos 2 parafusos frontais do comando touch digital Sodramar (1°) dessa forma tendo acesso ao interior do componente, posteriormente deve-se pressionar o corpo do visor para cima, assim ocorrendo o desencaixe para acessar seus parafusos internos(2°), retirar esses parafusos para acessar as conexões do comando touch digital Sodramar (3°), realizar a instalação (4°).


1° Passo: Retirar parafusos frontais.





2° Passo: Pressionar o visor do comando touch e deslizar para cima simultaneamente, assim o desencaixando, dessa forma tendo acesso aos parafusos internos



3° Passo: Retirar parafuso de fixação do comando touch digital




4° Passo: Retirar o comando touch digital para realizar a instalação elétrica na parte traseira do dispositivo




Após a desmontagem para acessar os bornes de conexão do comando touch digital Sodramar para ligação elétrica do dispositivo, deverá realizar os seguintes passos que serão apresentados.

1º Retirar jumpers do borne de saída da sauna



2º Realizar as conexões com o comando touch digital



- 1º Borne - Preto
- 2º Borne - Amarelo
- 3º Borne - Branco
- 4º Borne - Vermelho




SEGURANÇA - DISPOSITIVO RESÍDUAL (DR) USO OBRIGATÓRIO

Este equipamento exige o uso **OBRIGATÓRIO** de um disjuntor. Trata-se de um dispositivo de segurança e proteção contra choques e danos no acessório, provenientes de corrente de fuga e aterramento inadequado. Este deve ser adquirido separadamente. O não seguimento das normas de instalação poderá ocasionar no desligamento do gerador de vapor sempre que o equipamento apresentar corrente de fuga no circuito elétrico.

O Dispositivo Residual deve ser de alta sensibilidade (Corrente Diferencial / Nominal de 30 mA). A falta da instalação do mesmo implicará perda de garantia do produto.

MANUSEIO DO COMANDO TOUCH

01	Modo (Manual / Hora Programada)
02	Definição de horas / minutos
03	Liga / Desliga
04	Botão de Seleção (Cima)
05	Botão de Seleção (Baixo)




Faça download do aplicativo pelo Google Play ou App Store, pesquisando "Smart Life - Smart Living", ou scanear o QR CODE abaixo para ser direcionado à página do aplicativo.

Certifique-se que a rede a qual o equipamento se encontra pareado seja de 2,4 GHz.



INFORMAÇÕES DO DISPLAY

01	Display de Dias da Semana
02	Modo Manual
03	Modo com Timer
04	Aquecendo
05	Temperatura Desejada
06	Trava da Interface
07	Tempo Programado
08	Display de Hora do Dia
09	Temperatura do Cômodo



Principais Comandos:

- **Conexão Wifi:** Com o comando touch desligado pressione o botão por 8 segundos até o ícone se apresentar no visor, após essa passos ele estará em modo de pareamento.
- **Ajuste de temperatura desejada:** Aperte para aumentar e para diminuir;
- **Desbloqueio / Bloqueio de tela:** Pressione simultaneamente e para bloquear / desbloquear os controles de telas;
- **Modo Manual / Timer:** Pressione para alternar entre modo manual e modo com timer;
- **Ajuste de Dia / Hora:** Pressione para o ajuste dos minutos, novamente para hora, e após, o dia da semana. Use os botões e para alterar.

Temporizador de Segurança

O comando Touch Sodramar possui um temporizador de segurança que desativa o equipamento a cada 6 horas ininterruptas ligado. Caso ocorra, o aparelho deverá ser reiniciado.

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de **12 meses** contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial. Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

INTRODUÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir o que há de mais avançado em tecnologia de comando de saunas, o comando touch digital Sodramar tem como principal fundamento automatizar seu ambiente de sauna, dispendo de até 8 parâmetros de ajuste para o controle do seu ambiente de lazer. O comando realiza o acionamento e desacionamento da sauna de acordo com seus parâmetros ajustados pelo usuário, permite a temporização do funcionamento e possui a acessibilidade para conexão *Wi-fi*, oferecendo a opção de controle por seu smartphone de onde você estiver. Seu design moderno traz ao cliente comodidade e praticidade ao ambiente de banho. Esse modelo é válido para as linhas *Steam Inox*, *Universal* e *Geradores de Calor*.

⚠️ INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deve ser instalado na parte externa do cômodo à sauna, altura aproximada de 1,60 m. O local deve ser coberto e arejado. Os cabos de acionamento do sistema do gerador de vapor devem ser conduzidos até o local de instalação do quadro, utilizando prensa cabo ou conduíte. Não esqueça de retirar o bulbo sensor do interior do quadro para instalação na área de banho.

⚠️ INSTALAÇÃO ELÉTRICA


Antes de iniciar a instalação elétrica leia atentamente este guia prático e respeite as informações a seguir:

- Caso não possua conhecimento técnico em instalação elétrica conforme a norma **NBR 5410** (Instalação Elétrica de Baixa tensão), recomendamos que contrate mão de obra capacitada para realizar a instalação do equipamento;
- Antes de iniciar a instalação ou manutenção **DESLIGUE** a rede elétrica do aparelho;


Prossiga com a instalação ou manutenção conforme descrito:

- 1° Desrosqueie os parafusos do frontal de inox, para ter acesso ao Comando Touch;
- 2° Posteriormente, pressione o corpo do visor para cima, para ter acesso aos parafusos internos do equipamento;
- 3° Retirar esses parafusos, permitindo o acesso às conexões do dispositivo, e finalmente, realizar a instalação.



1° Passo: Retirar os Parafusos Frontais



2° Passo: Pressionar e deslizar o painel para cima



3° Passo: Retirar os parafusos internos, depois o Comando Touch e finalmente, realizar a instalação elétrica no produto.




CONEXÃO VIA WI-FI:




Faça o download do aplicativo pelo Google Play ou App Store, pesquisando por "Smart Life - Smart Living", ou escaneie o QR code acima. Certifique-se que a rede em que o equipamento se encontra conectado é de 2,4GHz.

O comando Touch Sodramar possui um temporizador de segurança que desativa o equipamento a cada 6 horas ininterruptas ligado. Caso ocorra, o aparelho deverá ser reiniciado.

PARA GERADORES DE VAPOR




PARA FORNOS



220V - BIFÁSICO

220V - TRIFÁSICO

380V - TRIFÁSICO




⚠️ SEGURANÇA - DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) DE USO OBRIGATÓRIO

Este equipamento exige o uso **OBRIGATÓRIO** de um disjuntor. Trata-se de um dispositivo de segurança e proteção contra choques e danos no acessório, provenientes de corrente de fuga e aterramento inadequado. Este deve ser adquirido separadamente. O não seguimento das normas de instalação poderá ocasionar no desligamento do gerador de vapor sempre que o equipamento apresentar corrente de fuga no circuito elétrico.

O Dispositivo Residual deve ser de alta sensibilidade (Corrente Diferencial / Nominal de 30 mA). A falta da instalação do mesmo implicará perda de garantia do produto.


MANUSEIO DO COMANDO TOUCH

01	Modo (Manual / Hora Programada)
02	Definição de horas / minutos
03	Liga/Desliga
04	Botão de Seleção (Cima)
05	Botão de Seleção (Baixo)



INFORMAÇÕES DO DISPLAY

01	Display de Dias da Semana
02	Modo Manual
03	Modo com Timer
04	Aquecendo
05	Temperatura Desejada
06	Trava de Interface
07	Tempo Programado
08	Display de Hora do Dia
09	Temperatura do Cômodo



Ajuste de temperatura desejada: Aperte \wedge para aumentar e \vee para diminuir;

Desbloqueio / Bloqueio de tela: Pressione simultaneamente \wedge e \vee para bloquear / desbloquear os controles de telas;

Modo Manual / Timer: Pressione **M** para alternar entre modo manual e modo com timer;

Ajuste de Dia / Hora: Pressione \odot para o ajuste dos minutos, novamente para hora, e após, o dia da semana. Use os botões e para alterar.

Conexão Wi-fi: Com o display DESLIGADO, aperte o botão \vee por 8 segundos, e quando o símbolo de Wi-fi piscar, proceda com "Add Device" no dispositivo móvel.

TERMO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor. Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação. Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro. Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis. Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte. Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário. Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial. Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.