

### INTRODUÇÃO

O filtro de água para geradores de vapor Sodramar, tem a função de melhorar a qualidade da água que alimenta o produto, promovendo uma alta redução de cloro e de partículas sólidas como areia, barro, ferrugem e outros.

A utilização deste acessório na entrada de água do gerador aumentará a vida útil, garantirá o rendimento e preservará as resistências de aquecimento que geram o vapor.



### ⚠ ATENÇÃO!

Este produto é destinado apenas para filtragem e abastecimento da água que alimenta os geradores de vapor para sauna úmida, não especificamos seu uso para outros fins.



### INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Utilize tubo rígido com válvula na entrada do filtro e duto flexível na saída para o gerador.
- A pressão máxima deve ser de 4kgf / 40m.c.a.




### DADOS TÉCNICOS

Pressão de entrada água	4 kgf
Conexão entrada / saída	1/2" (BSPP)
Temperatura de operação	1 a 40 (°C)
Pressão de operação	29 a 392 kPa

T1

### DIMENSÕES




F3

## MANUTENÇÃO


A substituição do refil deverá ocorrer a cada **6 meses**, para efetuar a troca proceda conforme orientações abaixo:

1 - Com a chave de abertura gire o corpo no sentido horário para acessar o refil interno, fig. 4.



F4


2 - Gire o refil no sentido horário para removê-lo do conjunto filtrante, fig. 5.



F5

3 - Remonte o conjunto executando os mesmos procedimentos inversamente.

## NÃO UTILIZE FITA VEDA ROSCA



F6

### ! ATENÇÃO!

- Não utilize veda rosca no refil nem nas conexões do corpo para não obstrua a passagem de água.
- Não exceda a pressão de 4kgf / 40m.c.a na entrada de água.
- Substitua o refil a cada 6 meses de uso.

### ! ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA CERTIQUE-SE DE QUE:

- A válvula de entrada de água não esteja fechado.
- O refil não esteja entupido ou precisando de substituição.
- O filtro está posicionado no sentido correto de entrada (IN) e saída (OUT).

#### GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de **12 meses** contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

R000 190821

Para maiores informações consulte o site [www.sodramar.com.br](http://www.sodramar.com.br)

**SODRAMAR**